

Autoalarm PROXIMA USB

PROXIMA

z PinPilotem

z PinPilotem możesz zostawić kluczyki i pilota w stacyjce, lub.... oddać je złodziejowi...

- programowany i monitorowany poprzez USB - dla wymagającego Klienta

PINpilotem użytkownik:

- albo łatwo uzbraja/rozbraja alarm, a przy użyciu PINu autoryzuje immobiliser,
- albo łatwo uzbraja alarm i autoryzuje immobiliser, a przy pomocy PINu rozbraja alarm.

Kradzież kluczyków, lub nawet pozostawienie kluczyków z PINpilotem w stacyjce dalej nie umożliwia jazdy.

Programowanie, monitorowanie i odczytywanie historii zdarzeń nigdy nie było tak czytelne, szybkie i wygodne.

Duża elastyczność konfiguracji, oraz wysoki poziom bezpieczeństwa ułatwia miłe zaskoczenie wymagającego klienta.

W komplecie znajdują się:

- Centrala alarmowa,
- Dwa chromowane piloty (pin piloty albo piloty MINIchrom,
- Czujnik ultradźwiękowy,
- Syrenka BS48.

