

# Zamiennik pilota Somfy RTS, SIMU

Elegancki, trwały ...



Somfy KEGO



Somfy KEYTIS



Simu Hz



**Pilot Zamiennik** - zastępuje piloty:

Somfy KEGO

Somfy KEYTIS 2

Somfy KEYTIS 4

Simu Hz

**Firma Somfy wykorzystuje dwa standardy kodowania zmiennego.**

**System STARY** - do 2006r

i system **NOWY** <sup>NS</sup> po 2006r.

Jeżeli dioda LED Pilota Zamiennika podczas nadawania miga - to przycisk pilota nadaje STARYm systemem, jeżeli dioda LED świeci światłem ciągłym podczas nadawania to przycisk pilota nadaje NOWYm systemem.

Każdy przycisk pilota zamiennika może niezależnie wysyłać STARY lub NOWY kod.

## Zmiana systemu nadawania przycisku

1. Nacisnąć równocześnie przycisk pilota którego system chcemy zmienić i dowolny drugi przycisk - dioda LED nie świeci.

2. Trzymając cały czas naciśnięty przycisk którego system chcemy zmienić, naciskamy dokładnie 10 razy pozostały przycisk. Po chwili 2 długie i cztery krótkie błyski diody LED potwierdzają zmianę systemu utrzymanego przycisku.

**Niektóre systemy SOMFY takie jak:** Oximo\_RTS, Orea\_RTS, Altus\_RTS, LT CSI\_RTS, wymagają do rejestracji przycisku pilota, wystanie emisji specjalnej tego przycisku.

W oryginalnym pilocie Keygo, aby wysłać emisję specjalną należy rozkręcić pilota i nacisnąć ukryty przycisk, a w pilocie Keytis należy wysunąć uchwyt z otworem i zwrzeć dwa złote pola na płytce drukowanej pilota, a potem nacisnąć wybrany przycisk.

## Emisja specjalna przycisku

1. Nacisnąć równocześnie przycisk pilota który ma wysłać emisję specjalną i dowolny drugi przycisk - dioda LED nie świeci.

2. Trzymając cały czas naciśnięty przycisk który ma wysłać emisję specjalną, nacisnąć 5 razy pozostały przycisk i dalej trzymamy tylko przycisk, który ma wysłać emisję specjalną - po chwili naciskany przycisk pilota wysyła emisję specjalną.